

Manual de Instalação e Operação para Cilindros Hidráulicos Telescópicos e Baixa Pressão



1 Recomendações de Instalação

Proceda a fixação do cilindro de acordo com as instruções de montagem do fabricante da caçamba.

Durante a montagem dos pinos de fixação da haste e do fundo do cilindro, verifique se o mesmo não está desalinhado em relação a longarina do veículo, caso isto ocorra, corrija o problema pois poderá causar danos ao equipamento.

Monte o cilindro com no mínimo 20mm estendido (comprimento fechado + 20mm), ou seja, com a caçamba em repouso, o cilindro não pode estar totalmente fechado, para evitar golpes no fundo do cilindro quando a caçamba estiver abaixando.

O óleo recomendado para se utilizar no circuito hidráulico é o ISO 68.

Exemplos: Tellus 68 Shell, Rando 68 Texaco, Nuto 68 Esso, Hyspin 68 Castrol, ou similares.

Para os cilindros telescópicos não permita que a haste seja totalmente estendida, segurando corretamentente a válvula de fim de curso do cilindro.

Dimensione a capacidade do reservatório de óleo de acordo com o tamanho do cilindro hidráulico, para evitar a entrada de ar no circuito hidráulico.

Retire o ar do circuito hidráulico para evitar movimentos intermitentes e bruscos.

Utilize sempre o filtro de ar no bocal de enchimento e filtro de óleo na linha de retorno do circuito hidráulico.


Cálculo de esforços


Caso tenha dúvidas quanto a capacidade de carga da caçamba, identifique o seu caso em uma das 03 opções abaixo e calcule a força requerida no cilindro e a pressão do circuito hidráulico, que não deve ultrapassar:


140 BAR para cilindros de baixa pressão.

190 BAR para cilindros telescópicos.










Fórmula F= PT x A (cm) B (cm)



Formula $F = \frac{F \times A (cm) \times C (cm)}{B (cm) \times D (cm)}$

Onde:

PT = Peso da Carga + Peso da Caixa (Kg)

F = Força Necessária no Cilindro (Kg)

Pressão do Cilindro Hidráulico (BAR) = força no cilindro (Kg) (n. de cil.) x área do cil.(cm²)



2 Recomendações de Operações

- · Bascule sempre em marcha lenta
- · Não movimente o caminhão enquanto a caçamba estiver levantada;
- · Não bascule com o caminhão em movimento;
- · Bascule sempre em terreno plano e no nível;
- · Nunca ultrapasse o limite de carga recomendado pelo fabricante da caçamba;
- · Não utilize o cilindro hidráulico como estabilizador da caçamba;
- Mantenha a haste do cilindro protegida e lubrificada quando a caçamba permanecer levantada por mais de 04 horas.

3 Armazenamento

Quando for necessário armazenar os cilindros, tome algumas precauções:

- **A** Utiize locais cobertos isentos de poeiras, sujeiras, umidade, calor excessivo, qualquer contaminação ou interpéries que possam comprometer a integridade do cilindro e suas vedações;
- **B** Em casos de empilhamento, não ultrapasse 04 unidades de altura, e utilize divisórias de madeira, para evitar danos ou empenamentos;
- **C** Utilize sempre paletes planos, colocados em superficies planas para evitar danos aos cilindros.



4 Normas de Segurança

Ler atentamente este manual antes de proceder a instalação e início de funcionamento do equipamento.

Para executar com segurança o trabalho de instalação do cilindro hidráulico, é necessário que o montador tenha conhecimentos técnicos.

Use sempre medidas de segurança adequadas ao produto no local onde está sendo instalado o cilindro hidráulico.

Não permaneça embaixo da caçamba enquanto estiver levantada.

Assistência Técnica:

A assistência aos produtos em garantia produtos será prestada em nossa fábrica localizada à rodovia Piracicaba - Tietê, Km 01, sendo que assumimos somente o ônus referente ao reparo técnico do problema ou a troca do produto, quando constatando defeito de fabricação. O prazo de garantia os Cilindros Marrucci é de 8 meses contados a partir da emissão da nota fiscal de venda Marruci, sendo identificada através da plaqueta fixada no produto.

Produtos enviados em garantia, devem estar isentos de impurezas externas (graxa, terra, etc..) e acompanhados da SOLICITAÇÃO DE GARANTIA devidamente preenchida e de fundamental importância no fornecimento e subsídios para análise do produto. Para mais informações sobre a garantia dos produtos Marrucci solicite o INFORMATIVO TÉCNICO Nº 016, através do e-mail: service@marrucci.com.br.







Matriz
Rodovia Piracicaba - Tietê, Km 01
Caixa Postal - 273
Piracicaba - SP - Brasil
CEP - 13401-620

Fone: (19) 2105-4700 Fax: (19) 2105-4701 Filial Rio Grande Do Sul Rua Abramo João Mazzochi, 483 Bairro Pioneiro Caxias do Sul - RS - Brasil CEP 95.042-010

Fones: (54) 3217-0221 (54) 3211-1125 (54) 3211-1022 Filial Minas Gerais Rodovia BR - 381, 2783 Bairro Jardim Riacho das Pedras Contagem - MG - Brasil CEP 32.241-410 Fones: (31) 3361-1080 (31) 3361-2248